

COREXTONE

Kullanım ve Bakım Rehberi

Zamana Direnen Yüzeyler İçin Doğru Bakım

COREXTONE

1. GENEL KULLANIM TALİMATLARI

Ürünlerin Korunması

Ürünler montaj sonrasında darbelerden korunmalıdır. Keskin ve metal uçlu cisimlerle temas ettirilmemelidir. Montaj sonrası yüzeyler temiz ve kuru tutulmalıdır. Şantiye süresince üzeri koruyucu örtü ile kapatılmalıdır.

2.İÇ MEKAN DUVAR PANELLERİ

Günlük Temizlik

Nemli mikrofiber bez kullanılmalıdır. pH nötr temizleyiciler tercih edilmelidir. Toz alma işlemi kuru bez ile yapılabilir.

3. DIŞ CEPHE PANELLERİ

Periyodik Bakım

Yılda 1-2 kez yüzey kontrolü yapılmalıdır.

Kontrol Edilecek Noktalar:

Derz boşlukları

Yapıştırıcı yüzeyler

Mekanik bağlantılar

Su tahliye noktaları

Temizlik

Düşük basınçlı su ile yıkanabilir.

Nötr temizleyici kullanılabilir.

Basınçlı yıkama cihazı ürün yüzeyine çok yakın tutulmamalıdır.

4.MİMARİ SEPERATÖRLER

Temizlik

Yumuşak fırça veya bez kullanılmalıdır.

Dış mekanda yılda birkaç kez su ile temizlenmesi önerilir.

Dikkat Edilecek Hususlar

Ürün üzerine yük bindirilmemelidir.

Taşıyıcı eleman görevi için kullanılmamalıdır.

4.PEYZAJ VE ZEMİN ÜRÜNLERİ

Kullanım Önerileri

Yüzeyler kaymaz dokulu olarak üretilmiştir.

Düzenli süpürme önerilir.

Yağ lekeleri bekletilmeden temizlenmelidir.

Kış Şartları

Donma ve çözülmeye karşı dayanıklıdır.

Tuz kullanımından sonra yüzey temizlenmelidir

5. GARANTİ KAPSAMI DIŞINDAKİ DURUMLAR

Aşağıdaki durumlar garanti kapsamı dışındadır:

Yanlış montaj

Darbe kaynaklı kırılmalar

Asit ve kimyasal hasarları

Yanlış temizleme ürünleri kullanımı

Yapısal taşıyıcı olarak kullanım

İLETİŞİM

+90 536 648 15 18

satis@corextone.com

Showroom

Talatpaşa Mah. 1048 Sok. No:10 Babacan Palace Esenyurt / İstanbul

COREXTONE