

Döşeme Kurulumu İçin Tam Kılavuz

İÇİNDEKİLER

01 | Temel Yönergeler ve Tavsiyeler

Ürünlerin teslim alınması, taşınması ve bakımı

02 | Başarılı Bir Kurulum İçin Ön Hazırlıklar

Kusursuz bir zemin döşeme kurulumu için temel ön koşullar

03 | Duvar Döşeme Kurulumu

04 | Zemin Döşeme Kurulumu

Adım adım uygulama aşamaları

COREXTONE

Temel Yönergeler ve Tavsiyeler

Siparişin Teslim Alınması

Sipariş teslimatını eksiksiz bir şekilde kontrol edin; ürünlerin iyi durumda ulaştığından, parça sayısının doğru olduğundan, tasarım, renk ve dokuların uygun olduğundan emin olun.

Herhangi bir kusur veya memnuniyetsizlik durumunda derhal bildirim yapılmalıdır. Her türlü açıklama ve itiraz için teslimat tarihinden itibaren 5 takvim günü süre tanınmaktadır.

Ürünlerin Taşınması / Kullanımı

Malzemeler bitiş (ince işçilik) malzemesi olduğundan, hasarları önlemek için parçaların dikkatle taşınması son derece önemlidir.

Montaj doğru ve temiz bir şekilde yapılmalıdır.

Yapıştırıcı lekeleri veya diğer etkenlerin oluşması durumunda, parçanın estetik görünümünde kalıcı hasarları önlemek için derhal nemli bir süngerle temizlenmesi önerilir.

Olası estetik hasarlar markanın temin ettiği katkı maddeleriyle düzeltilebilir, ancak bu işlem ek maliyet doğurur ve ürünün garanti kapsamından çıkmasına neden olur.

Depolama

Hasarları önlemek için parçaları kuru, güvenli ve korunaklı bir yerde saklayın.

Çalışma Koşulları

En iyi sonuçları elde etmek için iyi bir aydınlatma altında çalışın. Kurulum ortamına uygun olarak gerekli kişisel koruyucu ekipmanları kullanın.

Ürünlerin Bakımı

Parçalar üzerinde telafi edilemez hasarlara yol açabileceğinden solvent, asit, zımpara, tel sünger veya keskin nesnelerin (maket bıçağı, raspa/kamalar gibi) kullanılması yasaktır.

Parçaların yüzeyinde yapıştırıcı veya yapışkan bant kullanmaktan kaçınınız; bunlar homojen renk tabakasına zarar verebilir.

COREXTONE

Başarılı Bir Kurulum İçin Ön Hazırlıklar

Ürün Kontrolü

Kurulumu başlamadan önce, uygulanacak ürünün müşteri tarafından talep edilen ürün olduğundan ve en iyi durumda bulunduğundan emin olun.

Özel bir tasarım/dizilim varsa, kullanılacak parçaların eksiksiz olduğunu doğrulayın ve müşteriden alınan detaylı yerleşim planını yanınızda bulundurun.

Kurulum Planlaması

Kesim yapmanın gerekli olup olmayacağını belirlemek için parçaların dizilim sürecini önceden planlamanız önerilir.

Kesim yapılması gerekiyorsa, kapı arkası veya mobilya altı gibi görseelliği en az etkileyecek stratejik noktaları seçin.

Yüzey Hazırlığı

Uygulamadan önce montaj yüzeyini titizlikle temizleyin.

Yüzeyin sağlam, temiz, terazisinde (düz) olduğundan; kimyasallardan, yağlardan ve yalıtım malzemelerinden arındırıldığından emin olun.

Kurulum sırasında harcın daha iyi yapışması için duvar yüzeyinin pürüzlü veya gözenekli olması önerilir.

Yüzeyde eğrilik veya kot farkı varsa gerekli düzeltmeleri yapın ve kurulumu geçmeden önce 24 saat bekleyin.

Gerekli Aletler

Kurulum için gerekli tüm temel aletlerin hazır bulundurulmasını sağlayın:

Düz ve dişli mala

Süngerli mala

Şerit metre

Düz diskli (tercihen elmas uçlu) avuç taşılama / spiral

Duvarcı malası

Harç teknesi / kap

Kauçuk / lastik tokmak

İşaretleme kalemi veya çırpı ipi

Temel koruyucu ekipman

Sünger veya mikrofiber bez içeren temiz su kovası

Bu ipuçları ve önlemler, başarılı ve yüksek kaliteli bir kurulum sağlamanın yanı sıra nihai ürünün dayanıklılığını ve estetiğini garanti etmek için de temel öneme sahiptir.

COREXTONE

Duvar Döşeme Kurulumu

- Adım 1:

Parçanın eksenine ve kurulumun başlayacağı yöne göre gerekli işaretlemeleri yapın.

- Adım 2:

Duvardan alınan ölçülere göre, gerekli kesim formuna uygun olarak parça üzerine işaretleme yapın. Hizalamanın doğru olması ve düşeyde kayma (şakül hatası) oluşmaması için gönye kullanın. Betona özel elmas disk takılmış bir daire testere kullanarak parçayı kesin.

Önemli ipucu: Testereyi zorlamayın; diskin hafif ve doğal şekilde çalışmasına izin verin. Bu, kesim hattında çapak oluşmasını önler.

Kesim sırasında oluşan tozu azaltmak için, kesim diski üzerine akan su kullanabilirsiniz. Kesimden sonra parçayı temiz akan suyla yıkayın.

İyi havalandırılan bir ortamda en az 1 saat kurumaya bırakın.

- Adım 3

İşaretleme: Panellerin eksenine ve dizilim yönüne göre duvarda kılavuz çizgiler oluşturulmalıdır.

Yapıştırma: Uygun yapıştırıcı veya harç, dişli mala ile duvara uygulanmalı; referans çizgilerinin kapanmamasına dikkat edilmelidir.

Yerleştirme: Paneller kılavuz çizgilere göre dizilmeli ve seviyeleme için kauçuk tokmak kullanılmalıdır. Nivelman sürekli olarak kontrol edilmelidir.

- Adım 4:

Gerekirse diğer yöne de takviye demiri yerleştirin ve bir sonraki parçayı koymak için derzi harçla doldurun.

- Adım 5:

İstenilen yüksekliğe ulaşına kadar parçaları dizmeye devam edin.

- Adım 6:

Takviye demiri kanallarını tamamen kapatmak ve parçaları sabitlemek için derzleri harçla tamamen doldurun.

- Adım 7:

Eğer parça sert bir çerçeve (rigid frame) dışında kuruluyorsa, daha iyi bir estetik bitiş için derzi harçla doldurun.

- Adım 8:

Dış mekan uygulamalarında, parçaların üzerine dizileceği bir beton yüzey hazırlanmalıdır.

Zemin Döşeme Kurulumu

1.Adım: Zemin Kotunun / Terazisinin Kontrol Edilmesi

Doğru bir kurulum için zeminin tamamen düz ve terazisinde olduğunu kontrol edin. Alçakta kalan bölgeleri doldurun, yüksek kalan yerleri ise yontarak/kırarak düzeltin.

2. Adım: Planlama ve Tasarım

Kurulumdan önce parçaların konumunu planlayın ve yapılması gereken kesimleri belirleyin.

Kesilen parçaları kapı arkası veya mobilya altı gibi daha az görünür alanlara denk getirmeye çalışın.

Özellikle farklı boyutlarda parçalar kullanılacağına, tasarımı görselleştirmek için parçaları zemine dizerek önceden prova edin.

Kenarları ayarlamak için yapılacak kesimleri önceden öngörmek, planlamayı kolaylaştıracaktır.

3. Adım: Zemine Kılavuz Çizgilerin Çizilmesi

Parçaların dizilimini ve gereken kesimleri dikkate alarak her iki yönde de kılavuz çizgilerini işaretleyin.

4.Adım: Parçaların Yerleştirilmesi

Kurulumu işaretlenen kılavuz çizgilerine göre başlayın.

Önerilen yapıştırıcıyı veya harcı, malzemenin yapışma özelliğini kaybetmesini önlemek adına sadece $1m^2$ alan kurmaya yetecek miktarda hazırlayın.

Yapıştırıcıyı sürmek için düz ve dişli mala kullanın; bu esnada önceden çizdiğiniz referans çizgilerini kapatmamaya dikkat edin.

Eğer yapıştırıcı malzeme kurumaya/sertleşmeye başlarsa, onu kazıyarak temizleyin ve yeni bir katman uygulayın.

Yapıştırıcıyı sürdükten sonra, parçaları çizilen kılavuz çizgilerini takip ederek yerleştirin.

Doğru bir oturma ve düzgün bir terazi sağlamak için kauçuk tokmak kullanın.

Düzgün bir kurulum garanti etmek için sürekli olarak teraziyi kontrol edin.

Zemin Döşeme Kurulumu

5. Adım: Parçaların Kesilmesi

Parçaları tek tek kesmek için düz diskli avuç taşlama (spiral) kullanın. Ölçüleri ve parçanın yerine tam oturup oturmadığını kontrol edin; pürüzsüz ve eşit bir yüzey elde etmek için gerekirse kenarları zımparalayın.

6. Adım: Derz Dolgusu (İsteğe Bağlı)

Parçaların arasına derz dolgusu yapılması tercih ediliyorsa, tasarım kalitesini ve bütünlüğünü korumak için parçalarla aynı renkte pigment içeren bir derz karışımı kullanın.

Yapıştırıcının yüzeye yapışıp kalmasını önlemek için parçaların yüzeyindeki her türlü lekeyi derhal nemli bir bezle temizleyin.

Parçaların yüzeyine zarar vermemek için kimyasal ürünler kullanmaktan veya aşındırıcı fiziksel müdahalelerden kaçının.

İLETİŞİM

+90 536 648 15 18

satis@corextone.com

Showroom

Talatpaşa Mah. 1048 Sok. No:10 Babacan Palace Esenyurt / İstanbul

COREXTONE